# MONTAGEANLEITUNG MOTORSCHUTZ HEAVY DUTY

CENTURION R-SERIE AB MY20 BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN.4





## **DEMONTAGE**

1. Entfernen Sie die M4 Schrauben am vorderen Bereich der Motorabdeckung.



2. Entfernen Sie die M8 Schraube der hinteren Motorbefestigung auf der rechten Seite (Antriebsseite).



3. Entfernen Sie die M8 Schraube der hinteren Motorbefestigung auf der linken Seite.



## **VORBEREITUNG**

4. Legen Sie den Motorschutz Heavy Duty sowie das mitgelieferte Befestigungsmaterial bereit.



Motorschutz Heavy Duty

5. Bestreichen Sie das Kunststoff-Distanzstück mit Montagefett, um es an den Motorschutz zu heften.



Der Pfeil zeigt dabei in Fahrtrichtung nach vorn.

## **MONTAGE**

6. Platzieren Sie die Aluminium-Distanzstücke auf beiden Seiten der hinteren Motoraufnahme, wie auf den Beispielbildern verdeutlicht.



rechte Seite / Antriebsseite



7. Die kurze M8 Schraube ist für die rechte. die lange für die linke Seite bestimmt.



8. Stülpen Sie den Motorschutz von unten mit den Laschen über die hintere Motorbefestigung und drehen Sie die Schrauben rechts und links zunächst nur leicht ein.



M O N T A G E

Achten Sie beim Hocklappen des Motorschutzes
 darauf, dass das Distanzstück nicht verrutscht.



10. Drehen Sie die M4 Schrauben in den Rahmen.



11. Ziehen Sie die Motorbefestigungsschrauben an. Dabei sollte aufgrund des Senkkopfes und der dadurch erhöhten Reibung das Anzugsdrehmoment höher liegen als üblich.



#### WWW.CENTURION.DE BIKES SEIT 1976

#### MERIDA & CENTURION GERMANY GMBH

Blumenstraße 49-51 D-71106 Magstadt

Geschäftsführer Wolfgang Renner Gerd Klose

Kontakt
Telefon: +49 (0) 7159 / 9459-600
Telefax: +49 (0) 7159 / 9459-500
E-Mail : vertrieb@merida-centurion.com

Registereintrag Eintragung im Handelsregister. Registergericht: Stuttgart Registernummer: HRB 245247

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE813260161