

# MONTAGEANLEITUNG PARKSTÜTZE

TREKKING/HARDTAIL E-BIKES  
AB MODELLJAHR 2020

1. Sprengring auf Schraube  
auffädeln
2. Loctite Mittelfest auf Gewinde  
auftragen
3. Montageschlüssel Torx T30  
verwenden
4. Anzugsdrehmoment beachten:  
**12 Nm**

**CENTURION**

FORGE AHEAD

